

PL

Pokrowiec nałożyć na deskę do prasowania, końcówki sznurka wyciągnąć kilka centymetrów z tunelu.

Ściągnąć obie końcówki sznurka w dół, aby pokrowiec przykrywał zaokrągloną powierzchnię deski do prasowania.

Końcówki sznurka naciągnąć, aby pokrowiec gładko przylegał do krawędzi deski do prasowania.

Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3



Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R

