

RU

Положить чехол на гладильную доску, вытащить на несколько сантиметров концы шнура из канта.

Потянуть оба конца шнура вниз, так чтобы чехол обхватил изгиб гладильной доски.

Затянуть шнуры так, чтобы чехол прилегал по краям гладильной доски и зафиксировать.

Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3

Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R

