

BA

Nemojte nikad regulirati visinu daske dok se na njoj nalazi pegla jer to može dovesti do njenog pada i naglog sklapanja daske.

Uređaj se može koristiti isključivo na suhim mjestima. Uređaj se može koristiti nakon što je postavljen u radnom položaju, na ravnoj i pljosnatoj površini.

Uređaj nije namijenjen da bude korišten od strane djece.

Tokom peglanja nemojte ostavljati peglu na navlaci. Nemojte dodirivati zagrijane površine daske.

Proizvođač ne snosi bilo kakvu odgovornost za povrede nanijete osobama i životinjama te oštećenja stvari koja su nastala uslijed nepravilnog ili neadekvatnog rukovanja uređajem.

Daska se rasklapa na takav način što se jednom rukom pridržava radna ploča, a drugom rukom hvata pokretna noga daske i blokira za kopcu koja se nalazi ispod radne ploče. Postoje 3 visinska položaja radne ploče koji se mogu podesiti u zavisnosti od individualnih potreba. U momentu blokiranja noge za kopcu, budite oprezni da ne prignjecite prste ruke. Sklapanje daske se izvodi obrnutim redoslijedom, tj. izvadite nogu iz kopce i sklopite dasku.

