

BG

Не регулирайте височината на дъската, когато ютията се намира върху нея. Това може да предизвика падане на ютията и внезапно сгъване на дъската.

Уредът трябва да се използва само на сухи места. Дъската трябва да се използва единствено, след като е поставена в работна позиция на равна плоска повърхност.

Уредът не е предназначен за използване от деца.

Не поставяйте ютията върху покритието по време на гладене. Не докосвайте загрените повърхности на дъската. Производителят не носи отговорност за вреди, нанесени на хора и животни, както и за повреди на предмети в резултат на неадекватно или неправилно използване на уреда.

Разпъването на дъската за гладене трябва да се извърши като плотът се придържа с едната ръка, а с другата хванете подвижния крак и го поставете в засечката под плата на дъската. Има 3 възможни височини на плата, които могат да се нагласят в зависимост от индивидуалните нужди. В момента на блокиране на крака внимавайте да не притиснете пръстите на ръцете си. Сгъването на дъската с осъществява в обратен ред, т.е. кракът се изважда от засечката и дъската се сгъва.

