

BG

Не регулирайте височината на дъската, когато ютията се намира върху нея. Това може да предизвика палане на ютията и внезапно сгъване на дъската.

Уредът трябва да се използва само на сухи места. Дъската трябва да се използва единствено, след като е поставена в работна позиция на равна плоска повърхност.

Уредът не е предназначен за използване от деца.

Не поставяйте ютията върху покритието по време на гладене. Не докосвайте загрените повърхности на дъската. Производителят не носи отговорност за вреди, нанесени на хора и животни, както и за повреди на предмети в резултат на неадекватно или неправилно използване на уреда.

За да разгънете дъската за гладене, хванете горната част на дъската с две ръце и натиснете лоста, докато краката се разположат върху равния под. Има няколко положения по височина на горната част на дъската, които могат да бъдат настроивани според личните нужди. За да сгънете дъската, извършете действията в обратен ред.

