

本文档介绍了踏脚凳和梯子的使用方法

使用前

请在使用梯子前仔细阅读本说明书，特别是所有操作步骤和安全警告，以确保您的安全和健康。

请保存本说明书以供日后参考

一般信息

- 代理商应确保设备附有说明书。
- 梯子所有者应确保用户收到说明书。

	警告：从梯子上摔落的危险。
	请阅读使用说明书。
	请在使用前请检查梯子是否有损坏. 请勿使用受损梯子.
	梯子最大承重150公斤，请勿超过最大承重限制。
	请在平坦且坚固的地面上使用梯子。
	请勿在梯子上做大幅度动作。
	请勿在脏污的地方使用梯子。

	<p>每次只能一个人使用梯子.</p>
	<p>上下梯子时人请始终面向梯子.</p>
	<p>上下梯子以及使用梯子时, 请保持牢固抓握梯子.</p>
	<p>请避免在梯子上进行侧向负载, 例如钻孔等工作.</p>
	<p>请勿携带重物或笨重的设备上下梯子.</p>
	<p>上下梯子时请穿合适的鞋子.</p>
	<p>确保您的身体状况适合使用梯子, 如果您正在服用某些医疗状况或药物、酒精或毒品可能会在使使用梯子时发生危险.</p>
	<p>请勿在有电气风险的地方使用梯子, 例如高压线或其他暴露的电气设备.</p>

	<p>请勿将梯子当做桥使用。</p>
	<p>该梯子仅供非专业使用。</p>
	<p>请勿从侧面下梯子。</p>
	<p>使用前请将梯子完全打开。</p>
	<p>请使用配备安全装置的梯子。</p>
	<p>站立梯不得用作斜梯，除非其本来就是用来做斜梯的。</p>
	<p>请勿将最上面的两级台阶/梯级用作站立面，除非有平台和用于手/膝支撑的把手。</p>

维修、保养和存储

- 梯子的维修和保养应仅由合格人员根据制造商的说明进行。
注意：合格人员是指熟悉此类设备的维修和保养的人，例如，经过制造商培训的人。
- 如需更换零件，例如脚套，请联系制造商或销售商。
- 请按照制造商的说明存放梯子。
- 请勿将梯子存放在可能导致缺陷发生的环境中（如高湿度、过高温等）。
- 请将梯子以直立的方式存放（例如，挂在钩子上或平放在平坦的表面上，与其他物体分开）。

- 请将脚凳和梯子存放在能够保护它们免受机械损伤、干燥、污染和弯曲的环境中。
- 请将脚凳和梯子放置在可以避免绊倒和障碍的地方。
- 请排除用于犯罪目的的可能性存放脚凳和梯子。
- 请将梯子存放在防止未经授权使用的位置（例如，放在儿童够不着的地方）。

定期检查中请遵循以下事项:

- 检查后腿和前腿（竖立部分）的完整性，确保没有弯曲、曲线、凹痕、裂缝、锈蚀或腐烂。
- 检查固定点的腿/立柱是否状况良好。
- 检查固定装置的可用性（通常是铆钉、螺丝、销钉），确保它们完全固定且无锈蚀。
- 检查踏板/梯级的可用性，确保它们完全固定，无磨损或锈蚀。
- 检查前腿和后腿的铰链，确保没有损坏和锈蚀，并确保它们完全固定。
- 检查固定装置，必须处于水平位置，检查横杆和角支架的可用性和固定情况，确保没有锈蚀和缺陷。
- 检查梯子顶部是否有钩子及其固定情况，确保没有损坏和锈蚀，固定到踏板的强度。
- 检查导向支架的可用性，确保没有损坏、锈蚀，并检查与腿的连接强度。
- 检查脚套的可用性、固定情况、磨损程度，确保没有锈蚀和损坏。
- 检查梯子上是否没有污染（例如泥土、油漆、油或脂肪）。
- 检查锁定装置（如果安装）是否正常工作，并确保没有缺陷和锈蚀。
- 检查平台上的所有部件和固定装置（如果安装）的可用性，确保没有缺陷和锈蚀。

如果未满足上述一项或多项要求，严禁使用梯子。

使用梯子时

- 不要长时间停留在梯子上，定期休息（疲劳是风险因素）。
- 在运输梯子时要正确固定，以避免损坏。
- 确保梯子适合所需任务。
- 不要使用被污染的梯子，清除污染物，例如油漆、油、雪。
- 不要在恶劣天气条件下使用梯子，例如大风。
- 在放置梯子之前请小心考虑碰撞危险（人和物体，例如行人、汽车或门）。在工作区域尽可能固定门（非消防出口）和窗户。
- 在电气作业中使用由非导电材料制成的梯子。
- 严禁改变梯子的结构。
- 严禁在梯子上站立时移动梯子。
- 在强风天气下户外使用梯子时要小心。