

CZ

Neregulujte vysku prkna, pokud je zehlicka stale na podstavci ci na prkne, hrozi nahly kolaps prkna a jeho nasledné slozeni.

Pouzivejte vylucne v suchych prostorech a pouze v pripade kdy je prkno ustaveno v pracovni poloze narovné povrchu.

Prkno neni urceno na pouzivani detmi.

Behem Zehleni nenechavejte Zehlicku na poviaku. Nedotykejte se povrchu prkna, které jsou nahraty Zehlickou.

Vyrobce nenese odpovednost za skody a ujmy zpusobené osobam nebo zviratum díky nepatricnému ci nesprávnému pouzivani prkna.

Pro rozlozeni desky chytte jednou rukou vrchni desku a druhou rukou chytte pohyblivou nohu prkna a nohu pripojte do zarazky-zavesu pod horni deskou. Jsou 3 stupne nastaveni vysky, které si muzete nastavit dle Vasich individualnich potreb. Pri pripojovani nohy prosim davejte pozor, aby jste si nepriskripli prsty. Pro slozeni prkna vykonejte tyto cinnosti vopacném poradi tzn: vyjmete nohu ze zarazky a slozete prkno.

