

## **CZ**

Položte potah na žehlicí prkno a vytáhněte konce šňůrek o několik centimetrů z lemovky.

Stáhněte konce šňůrky dolů tak, aby potah obepnul zaoblení žehlicího prkna.

Napněte šňůrky, dokud nebude potah pevně přiléhat k hranám žehlicího prkna.

**Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3**



**Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R**

