

CZ

Neregulujte výšku prkna, pokud je žehlička stále na podstavci či na prkne, hrozí náhlý kolaps prkna a jeho následné složení.

Používejte výlučně v suchých prostorech a pouze v případě kdy je prkno ustaveno v pracovní poloze na rovném povrchu. Prkno není určeno na používání dětmi.

Behem žehlení nenechávejte žehličku na povlaku. Nedotýkejte se povrchu prkna, které jsou nahráty žehličkou.

Výrobce nenese odpovědnost za škody a újmy způsobené osobám nebo zvířatům díky nepatřičnému či nesprávnému používání prkna.

Chcete-li žehlicí prkno rozložit, oběma rukama je uchopte za horní desku a stiskněte páku, přičemž nohy musejí spočívat na rovné podlaze. Deska žehlicího prkna má několik možností nastavení výšky, které lze měnit podle potřeby. Chcete-li žehlicí prkno složit, postupujte opačně.

