

Tento výrobek je určen k sušení prádla.

1. Výrobek smí být používán pouze pro účely uvedené v této uživatelské příručce.
2. Produkt je určen pro vnitřní i venkovní použití
3. Maximální nosnost 15 kg.
4. Výrobek lze použít pro všechny velikosti a druhy prádla.

Použití

5. Před každým použitím sušák zkontrolujte jestli není poškozen..
6. Nepoužívejte poškozený sušák.
7. Vyklopte nohy.
8. Umístěte sušák na rovný a stabilní povrh.
9. Otevřete křídla.
10. Dětská pojistka chrání kloub před náhodným pádem sušáku.
11. Uchovávejte produkt na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
12. Nepoužívejte sušák k odkládání věcí.