

DE

Bitte verstellen Sie nicht die Höhe des Bügelbretts, wenn das Bügeleisen darauf steht. Das Bügeleisen kann herunterfallen und das Brett kann plötzlich von selbst zusammenklappen. Das Gerät sollte nur an trockenen Orten verwendet werden.

Das Gerät sollte nur benutzt werden, nachdem es in Arbeitsposition auf eine ache, ebene Oberfläche gestellt wurde.

Das Gerät sollte nicht von Kindern benutzt werden.

Stellen Sie während des Bügelns bitte nicht das Bügeleisen auf dem Bezug des Bügelbretts ab. Berühren Sie nicht die heiÙe OberÙache des Bügelbretts.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden an Personen und Tieren und Sachschäden, die auf unsachgemÙaÙe oder falsche Anwendung des GerÙats zurückzuführen sind.

Um das Bügelbrett auseinanderzuklappen, halten Sie die Oberseite des Brettes mit beiden Händen und drücken Sie auf den Griwährend die Beine auf dem ebenen Boden platziert sind. Das Bügelbrett hat mehrere Höhen, die jeweils an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden können. Um das Bügelbrett zusammenzuklappen, führen Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge aus.

