

## **DK**

Læg betrækket på strygebrættet, træk snorene nederne nogle centimeter ud af kantbåndet.

Træk de to snorender nedad, således at betrækket når helt rundt om strygebrættets runding.

Stram snorene til betrækket ligger stramt rund om strygebrættets kander.

**Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3**



**Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R**

