

DK

Det er forbudt at justere strygebrættet med strygejernnet på, dette kan medføre, at strygejernnet falder ned eller strygebrættet folder sammen.

Enheden bør kun bruges i tørre steder. Enheden må kun bruges i arbejdspositionen på en lige overflade.

Enheden må ikke bruges af børn.

Forlad ikke strygejernnet på strygebrættets overtræk. Rør ikke de varme dele af strygebrættet.

Producenten er ikke ansvarlig for skader på personer, dyr og materielle skader som følge af forkert eller ukorrekt brug af enheden.

Udfoldning af strygebrættet bør udføres ved at holde den ene hånd på pladen, mens den anden hånd få fat i det bevægelige ben og sætter kroge fast under pladen. Der er 3 højdepositioner, der kan justeres afhængigt af individuelle behov. På tidspunktet for at låse benet i kroge vær opmærksom på ikke at få fingrene i klemme. Indfoldning sker i omvendt rækkefølge, dvs. benet fjernes fra kroge og strygebrættet indfoldes.

