

ES

No ajuste la altura de la tabla de planchar cuando la plancha esté sobre ella. La plancha puede caerse y la tabla se puede cerrar de repente ella sola.

El dispositivo debe utilizarse solo en lugares secos. El dispositivo debe utilizarse solo después de configurararlo en posición de trabajo sobre una superficie plana y nivelada.

El dispositivo no debe ser utilizado por niños.

Mientras plancha, no deje la plancha sobre la funda de la tabla. No toque la superficie caliente de la tabla.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por ningún daño causado a personas y animales ni ningún daño material que sean el resultado de un uso indebido o incorrecto del dispositivo.

Para abrir la tabla de planchar, sostenga la parte superior de la tabla con una mano, agarre la pata móvil con la otra y métala en el gancho debajo del tablero de la tabla.

Para abrir la tabla de planchar, sostenga la parte superior de la tabla con ambas manos y presione la palanca mientras las patas se colocan sobre el suelo uniforme. El tablero de la tabla tiene varias posiciones de altura que se pueden ajustar en función de las necesidades individuales. Para cerrar la tabla, proceda en orden inverso.

