

ES

Poner la funda sobre la tabla de planchar, en el ribete tirar hacia afuera los extremos del cordel algunos centímetros.

Tirar hacia abajo ambos extremos del cordel, de tal manera que la funda cubra rodeando toda la curvatura de la tabla de planchar.

Estirar los cordeles hasta que la funda quede estirada sobre los cantos de la tabla de planchar.

Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3



Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R

