

Por favor, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para consultarlo en el futuro.
Este producto está diseñado para colgar ropa.

1. El producto solo se puede utilizar para el propósito especificado en este manual del usuario.
2. El producto se puede usar tanto en interiores como en exteriores.
3. Carga máxima 15 kg.
4. El producto se puede usar para todos los tamaños y tipos de ropa.

Uso

5. Verifique que el tendedero no tenga daños antes de cada uso.
6. No use el tendedero si está en mal estado.
7. Despliegue las patas.
8. Coloque el tendedero a nivel en superficie estable.
9. Abra las alas.
10. El bloqueo de seguridad para niños en la junta protege contra la caída por pliegue accidental.
11. Guarde el producto en un lugar seco y alejado de la luz solar directa.
12. No use el tendedero para almacenar cosas.

Lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para consultarlo en el futuro.