

FI

Ohjata silityslaudan korkeutta kielletty, kun silitysrauta on sen pinnalla, koska se voi johtaa silitysraudan laskuun ja ä laudan pinoamiseen.

On pidettävä käyttöä laitetta erityisen kuivissa tiloissa. Laite käy te toiminta- asentoon tasaisella pinnalla.

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Silityksen aikana ei saa jättää silitysrauta kankaan päällisellä. Koskettaa kuumia silityslaudan pintoja kielletty.

Valmistaja ei vastaa vahingosta tuotettu ihmisille tai eläimille ja myös vahingoista, jotka ovat väärän tai virheellisen laitteen käytön tulosta. Täytyy avata silityslauta pidättämällä yhdellä kädellä lautaa pöytälevystä ja ottaa toisella kädellä liikkuvaa jalkaa ja kiinnittää se koukusta laudan pöytälevyn alle. On olemassa 3 korkeuksen pöytälevyn asemaa, jotka voidaan muuttaa riippuen yksilä ä tarpeista.

Jalkan lukituksen koukussa hetkellä täytyy olla varovainen, ettei paina käden sormet. Silityslaudan pinoaminen tehdään päinvastaisessa järjestyksessä, eli otetaan jalkaa koukusta, pinotaan lauta.

