

## **FI**

Ohjata silityslaudan korkeutta kielletty, kun silitysrauta on sen pinnalla, koska se voi johtaa silitysraudan laskuun ja äkilliseen silityslaudan pinoamiseen.

On pidettävä käyttää laitetta erityisen kuivissa tiloissa. Laite käytetään vain silloin, kun se on asennettu toiminta-asentoon tasaisella pinnalla.

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.

Silityksen aikana ei saa jättää silitysrauta kankaan päällisellä. Koskettaa kuumia silityslaudan pintoja kielletty.

Valmistaja ei vastaa vahingosta tuotettu ihmisille tai eläimille ja myös vahingoista, jotka ovat väärän tai virheellisen laitteen käytön tulosta.

Avaa silityslauta pitämällä kiinni laudan päästä molemmin käsin ja painamalla kahvaa, kun jalat ovat tasaisesti lattialla. Laudassa on useita korkeusasetuksia eri tarpeisiin. Taita lauta kasaan toistamalla edellä mainitut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

