

FR

Ne jamais relâcher le levier de réglage en hauteur si le fer à repasser se trouve sur le repose-fer. La table risque de se plier et de tomber brusquement.

La table ne peut être utilisée qu'à l'écart de l'eau, dans les endroits secs. Elle ne doit être utilisée que sur une surface plane et stable, après être mise en position de travail.

L'appareil n'est pas adapté à une utilisation par les enfants.

Lors du repassage ne jamais laisser le fer à repasser sur la housse. La surface de la table peut devenir brûlante - ne la touchez pas.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux personnes et aux animaux par une utilisation incorrecte ou non conforme aux prescriptions. Pour déplier la table de repassage il faut tenir la planche d'une main et tirer le pied de la table de l'autre main jusqu'à ce que celui-ci s'enclenche dans la prise qui se trouve sous la planche. La table peut être réglée en 3 positions de hauteur selon besoin. Attention à ne pas mettre les doigts entre les parties mobiles lorsque vous déployez ou repliez la table ou que vous l'ajustez en hauteur. Pour replier la table de repassage faites les mêmes gestes dans l'ordre contraire.

