

FR

Ne jamais relâcher le levier de réglage en hauteur si le fer à repasser se trouve sur le repose-fer. La table risque de se plier et de tomber brusquement. La table ne peut être utilisée qu'à l'écart de l'eau, dans les endroits secs. Elle ne doit être utilisée que sur une surface plane et stable, après être mise en position de travail.

L'appareil n'est pas adapté à une utilisation par les enfants.

Lors du repassage ne jamais laisser le fer à repasser sur la housse. La surface de la table peut devenir brûlante – ne la touchez pas.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux personnes et aux animaux par une utilisation incorrecte ou non conforme aux prescriptions.

Pour déplier la table à repasser, tenez le plateau des deux mains et appuyez sur le levier tandis que les pieds sont positionnés sur une surface de sol plane. Il existe plusieurs hauteurs pour le plateau. Ces positions peuvent être réglées selon vos besoins. Pour replier la table, procédez dans le sens inverse des opérations.

