

Notice d'utilisation du sèche-linge

Promyslova, 1/154
Zhytomyr UA-10025

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et gardez-le pour référence ultérieure.

Ce produit est conçu pour suspendre le linge.

1. Ce produit ne doit être utilisé que dans le but spécifié dans ce manuel d'utilisation.
2. Ce produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
3. La charge maximale 15 kg.
4. Le produit peut être utilisé pour toutes les tailles et tous les types de linge.

Utilisation

5. Vérifiez que le sèche-linge ne présente aucun endommagement visible avant chaque utilisation.
6. Ne pas utiliser si le sèche-linge est endommagé.
7. Dépliez les jambes.
8. Placez la grille de séchage sur le sol plat et stable.
9. Ouvrez les ailes.
10. Verrouillage de sécurité des enfants sur le joint protège contre pliage accidentel.
11. Stocker le produit dans un endroit sec à l'abri de la lumière soleil directe.
12. Ne pas utiliser la sècheuse pour stocker des choses.