

## GEO

ნუ დაარეგულირებთ საუთაო მაგიდის სიმაღლეს როდესაც უთო დევს მასზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს საუთაო მაგიდის მოულოდნელი დაკეცვა და უთოს გადმოვარდნა სადგამიდან.

გამოიყენეთ საუთაო მაგიდა მხოლოდ მშრალ ადგილებში. საუთაო მაგიდა უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ სამუშაო მდგომარეობაში და სწორ ზედაპირზე.

ბავშვების მიერ მოწყობილობის გამოყენება არაა მიზანშეწონილი.

გაცხელებულ უთოს ნუ დატოვებთ საუთაო მაგიდის ნაჭერზე. ნუ შეეხებით საუთაო მაგიდის გაცხელებულ მონაკვეთებს.

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას მატერიალურ ზარალზე, რომელიც შეიძლება მიადგეს ადამიანებს ან ცხოველებს, რომელიც გამოწვეულია მოწყობილობის არასწორი გამოყენების შედეგად.

იმისათვის რომ გაშალოთ საუთაო მაგიდა, აუცილებელია დაიჭიროთ საუთაო დაფა ერთი ხელით ხოლო მეორე ხელი მოკიდოთ საუთაო მაგიდის მოძრავ ფეხს და დააფიქსიროთ იგი მაგიდის ქვეშ განთავსებული საკეტით. შეგიძლიათ შეარჩიოთ მაგიდის სიმაღლე სამი შესაძლო ვარიანტიდან თქვენი ინდივიდუალური მოთხოვნის შესაბამისად. იყავით ფრთხილად როდესაც აფიქსირებთ მაგიდის ფეხს საკეტით რათა არ დაიზიანოთ ხელის თითები. საუთაო მაგიდა იკეცება უკუთანმიმდევრობით.ჯერ გახსენით ფეხის ჩამკეტი და შემდეგ დაკეცეთ მაგიდა.

