

GEO

დაადეთ საუთაო ნაჭერი საუთაო მაგიდას, გამოწიეთ რამოდენიმე სანტიმეტრზე თოკის ბოლოები რომელიც ჩაყოლებულია ქსოვილის კიდეში არხში.

თოკის ორივე ბოლო დაქაჩეთ დაბლა, ისე რომ საუთაო ნაჭერი გადაცდეს საუთაო მაგიდის რკინის ზედაპირს და ნაჭრის კიდე მოექცეს მაგიდის ქვემოთ.

გაკვანძეთ თოკები ისე რომ საუთაო ნაჭერი მჭიდროდ შემოეკრას საუთაო მაგიდის კიდეებს და დააფიქსირეთ ამ მდგომარეობაში.

Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3

Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R

