

GR

Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση του ύψους της σιδερώστρας όταν το σίδερο βρίσκεται πάνω στην σιδερώστρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πτώσης του και ξαφνικού διπλώματος της σιδερώστρας.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε χώρους χωρίς υγρασία. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν βρίσκεται σε θέση λειτουργίας, σε επίπεδη επιφάνεια.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.

Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος μην αφήνετε το σίδερο πάνω στο κάλυμμα της σιδερώστρας. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της σιδερώστρας. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τις βλάβες που προκαλούνται σε άτομα και σε ζώα καθώς και για τις ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.

Το άνοιγμα της σιδερώστρας πρέπει να γίνεται κρατώντας την βάση της σιδερώστρας με το ένα χέρι ενώ με το άλλο κρατάτε το πόδι που κινείται και τοποθετείτε στην λαβή στερέωσης που βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της σιδερώστρας. Υπάρχουν 3 επίπεδα ύψους της σιδερώστρας, τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες. Κατά τη στιγμή ασφάλισης του ποδιού στην λαβή στερέωσης, θα πρέπει να δώσετε προσοχή ώστε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας. Το δίπλωμα της σιδερώστρας γίνεται με αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή αφαιρείται το πόδι από την λαβή στερέωσης και διπλώνεται η σιδερώστρα.

