

## GR

Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση του ύψους της σιδερώστρας όταν το σίδερο βρίσκεται πάνω στην σιδερώστρα, καθώς υπάρχει κίνδυνος πτώσης του και ξαφνικού διπλώματος της σιδερώστρας

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε χώρους χωρίς υγρασία. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν βρίσκεται σε θέση λειτουργίας, σε επίπεδη επιφάνεια.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.

Κατά τη διάρκεια του σιδερώματος μην αφήνετε το σίδερο πάνω στο κάλυμμα της σιδερώστρας. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες της σιδερώστρας.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τις βλάβες που προκαλούνται σε άτομα και σε ζώα καθώς και για τις ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.

Για να αναπτύξετε τη σιδερώστρα, κρατήστε και με τα δύο χέρια το επάνω μέρος της σιδερώστρας, την επιφάνεια σιδερώματος, και πιέστε το μοχλό ενώ τα πόδια της σιδερώστρας ακουμπούν σε επίπεδο έδαφος. Υπάρχουν πολλές θέσεις ρύθμισης ύψους στις οποίες μπορεί να ρυθμιστεί η επιφάνεια σιδερώματος, ανάλογα με τις ανάγκες. Για να συμπτύξετε τη σιδερώστρα, ακολουθήστε την αντίστροφη διαδικασία.

