

## **HR**

Ne smije se podešavati visinu daske dok se na njoj nalazi glacalo. Ovo je opasno i može se završiti nehoticnim sklapanjem daske.

Uređaj se koristi samo na suhim mjestima. Uređaj treba koristiti samo nakon podešavanja radnog položaja, na ravnoj površini.

Uređaj nije namijenjen za djecu.

Tokom peglanja, nemojte ostavljati glacalo na navlaci. Ne dirati zagrijane površine.

Proizvođač ne odgovara za štete nastale na trecim licima ili životinjama te oštećenja stvari nepravilnog korišćenja uređaja.

Rasklapanje daske treba izvesti na sljedeci nacin: držeci jednom rukom radnu ploču, drugom rukom uhvatiti pokretnu nogaru i ubaciti nju u posebnu zakacku koja se nalazi ispod radne ploče. Postoje 3 visine podešavanja radne ploče, zavisno od individualnih potreba korisnika. U trenutku blokiranja nogare u zakacki obratiti pažnju i izvršavati tu radnju tako da se ne bi uklještili Vaši prsti.

Sklapanje daske se vrši suprotno rasklapanju-prvo se skida nogara, pa daska.

