

HU

Nem szabad állítatni a vasalódeszka magasságát, amikor a vasaló az állványon van, mert előfordulhat, hogy a vasalódeszka összecsuklik, és a vasaló leesik róla.

A készüléket csak száraz helyen szabad használni. A készüléket csak sima, vízszintes felületen, a normál üzemelési pozíció beállítása után szabad használni.

A készüléket gyermekek nem használhatják.

A vasalás közben ne hagyja a vasalót a vasalódeszka tetején. Ne érintse meg a vasalódeszka forró felületét. A gyártó nem vállal felelősséget személyek vagy állatok által okozott – a készülék nem megfelelő vagy helytelen használatából eredő – károkért.

A vasalódeszka kihajtásához tartsa meg a deszka felső részét egy kézzel, fogja meg a mozgatható lábat a másik kezével, és illessze be a kampót a vasalódeszka fedele alá. A vasalódeszka felső részét 3 magassági pozícióba lehet állítani egyedi igények szerint. Legyen óvatos, mert könnyen becsúszhat az ujj, miközben a kampót a vasalódeszka lábába beilleszti. A vasalódeszka összehajtásához végezze el a fenti műveleteket fordított sorrendben: először húzza ki a kampót a mozgatható lábból, majd hajtja össze a vasalódeszkát.

