

HU

Nem szabad állítatni a vasalódeszka magasságát, amikor a vasaló az állványon van, mert előfordulhat, hogy a vasalódeszka összecsaplik, és a vasaló leesik róla.

A készüléket csak száraz helyen szabad használni. A készüléket csak sima, vízszintes felületen, a normál üzemi pozíció beállítása után szabad használni.

A készüléket gyermekek nem használhatják.

A vasalás közben ne hagyja a vasalót a vasalódeszka tetején. Ne érintse meg a vasalódeszka forró felületét.

A gyártó nem vállal felelősséget személyek vagy állatok által okozott – a készülék nem megfelelő vagy helytelen használatából eredő – károkért.

A vasalódeszka széthajtásához fogja meg a deszka tetejét mindkét kezével, a lábait helyezze sík talajra, és nyomja meg a kart. A deszka tetejének magassága többféle helyzetbe is állítható az egyedi igényektől függően. A deszka összehajtásához végezze el a műveletet fordított sorrendben.

