

IT

Non regolare l'altezza dell'asse da stiro con il ferro da stiro sull'asse. Il ferro da stiro potrebbe cadere e l'asse chiudersi improvvisamente.

Utilizzare l'asse da stiro esclusivamente in locali asciutti. Utilizzare l'asse da stiro solo dopo averlo aperto in posizione di lavoro su una superficie piana. L'asse da stiro non deve essere utilizzato dai bambini. Durante la stiratura, non lasciare il ferro da stiro sul copriasse da stiro. Non toccare la superficie calda dell'asse da stiro. Il produttore non è responsabile per eventuali lesioni a persone e animali e danni alla proprietà causati dall'uso improprio o non corretto dell'asse da stiro.

Per aprire l'asse da stiro, tenere la parte superiore dell'asse con una mano, afferrare con l'altra mano la gamba pieghevole e inserirla nel gancio sotto l'asse da stiro.

Per aprire l'asse da stiro, appoggiarlo sul pavimento, afferrare la parte superiore con entrambe le mani e premere la leva. L'asse si può regolare a varie altezze, in base alle esigenze individuali.

Per chiudere l'asse da stiro eseguire la stessa procedura in ordine inverso.

