

NL

Het is niet toegestaan om de strijkplank te verstellen wanneer het strijkijzer zich op de strijkplank bevindt - het kan plotseling vallen van het strijkijzer en inklappen van de strijkplank veroorzaken.

Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden in een droge omgeving. Het apparaat mag uitsluitend werken wanneer het in de werkpositie en op een vlakke ondergrond gezet wordt.

Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen.

Het strijkijzer mag tijdens het strijken niet op de overtrek geplaatst worden. De hete delen van de strijkplank mogen niet aangeraakt worden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan personen, dieren en materiële schade die ontstaan is als gevolg van verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat. Om de strijkplank uit te klappen dient de plank met één hand gehouden te worden waarbij de poot van de strijkplank met de tweede hand vastgezet wordt in de hakvoorziening onder de plank. Er zijn 3 standen van de plankhoogte die gebruikt kunnen worden naar individuele behoefte. Let op dat uw vingers bij het blokkeren van de poot van de strijkplank in de hakvoorziening niet bekneld raken. Om de strijkplank in te klappen, dienen de stappen zoals bij het uitklappen maar in de omgekeerde volgorde gevolgd worden – de poot dient uit de haakvoorziening gehaald te worden en de plank wordt ingeklapt.

