

NL

Het is niet toegestaan om de strijkplank te verstellen wanneer het strijkijzer zich op de strijkplank bevindt – het kan plotseling vallen van het strijkijzer en inkappen van de strijkplank veroorzaken.

Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden in een droge omgeving. Het apparaat mag uitsluitend werken wanneer het in de werkpositie en op een vlakke ondergrond gezet wordt.

Het apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen.

Het strijkijzer mag tijdens het strijken niet op de overtrek geplaatst worden. De hete delen van de strijkplank mogen niet aangeraakt worden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan personen, dieren en materiële schade die ontstaan is als gevolg van verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat.

Houd voor het uitklappen van de strijkplank de bovenkant van de plank met beide handen vast en druk op de hendel met de poten op een gelijkmatige vloer geplaatst. De bovenkant van de plank kan op meerdere hoogtes worden ingesteld aan de hand van persoonlijke wensen. Ga in omgekeerde volgorde te werk om de plank in te klappen.

