

## **NO**

Ikke juster strykebrettets høyde mens strykejernet ligger på, dette kan resultere med at det fallere ned. Produktet bør brukes kun i tørre rom. Strykebrettet må brukes kun når den er satt ut og mens det står på en flat og jevn overflate.

Strykebrettet bør ikke brukes av barn.

Ikke legg strykejernet direkte på brettet mens du stryker klær. Ikke rør varme overflater på brettet.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader mot personer og dyr samt gjenstander som ble forårsaket av feilaktig bruk av produktet.

Strykebrettet settes ut ved å holde brettet med den ene hånden mens ved hjelp av den andre hånden strekkes det ut rammen som deretter festes under brettet. Det er 3 grader for brettets høyde som kan justeres etter individuelle behov. Under festing av støtten må det passes på fingrene. Brettet legges sammen på samme måte men i en motsatt rekkefølge, dvs. rammen tas ut av blokaden.

