

NO

Ikke juster strykebrettets høyde mens strykejernet ligger på, dette kan resultere med at det fallere ned.

Produktet bør brukes kun i tørre rom. Strykebrettet må brukes kun når den er satt ut og mens det står på en flat og jevn overflate Strykebrettet bør ikke brukes av barn.

ikke legg strykejernet direkte på brettet mens du stryker klær. Ikke rør varme overflater på brettet.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader mot personer og dyr samt gjenstander som ble forårsaket av feilaktig bruk av produktet.

For å slå opp strykebrettet holder du toppen av brettet med begge hender og skyver på spaken mens beina står på gulvet. Brettet har

flere høyder slik at du kan justere det etter dine behov. Gjør det samem i omvendt rekkefølge for å legge sammen strykebrettet igjen.

