

Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania i zachować ją w celu dalszego wykorzystania.

Produkt jest przeznaczony do suszenia prania.

1. Z suszarki należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania.
2. Produkt może być używany zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.
3. Maksymalne obciążenie suszarki to 15 kg
4. Produkt może być używany do każdego rodzaju prania

Użytkowanie:

5. Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzić, czy suszarka nie jest uszkodzona.
6. Nie należy korzystać z uszkodzonej suszarki.
7. Rozłożyć nogi suszarki.
8. Ustawić suszarkę na płaskiej i stabilnej powierzchni.
9. Rozłożyć skrzydła suszarki.
10. Suszarka posiada na przegubach nóg zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem
11. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
12. Nie używać suszarki jako miejsca do przechowywania przedmiotów.