

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania deski do prasowania należy dokładnie przeczytać instrukcje i zachować ją do konsultacji w przyszłości.

Nie wolno regulować wysokości deski, gdy żelazko znajduje się na desce, grozi to jego upadkiem i nagłym złożeniem leski.

Urządzenie należy używać wyłącznie w suchych miejscach. Urządzenie powinno pracować wyłącznie po ustawieniu w pozycji roboczej, na równej płaskiej powierzchni.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci.

Podczas prasowania nie zostawiać żelazka na pokrowcu. Nie wolno dotykać nagrzaną powierzchnię deski. Producent nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom i zwierzętom oraz uszkodzenia rzeczy będące skutkiem niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Rozkładanie deski do prasowania należy przeprowadzić trzymając deskę jedną ręką za blat natomiast drugą ręką chwycić za nogę ruchomą i wpiąć ją w zaczep pod spodem blatu deski. Istnieją 3 położenia wysokościowe blatu, które można ustawić w zależności od indywidualnych potrzeb. W momencie blokowania nogi w zaczepie zwrócić uwagę, aby nie przytrzasnąć sobie palców dłoni. Składanie deski przeprowadzamy w kolejności odwrotnej tj. wyjmujemy nogę z zaczepu, składamy deskę.

