

**PL**

Przed rozpoczęciem użytkowania deski do prasowania należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do konsultacji w przyszłości. Nie wolno regulować wysokości deski, gdy żelazko znajduje się na desce, grozi to jego upadkiem i nagłym złożeniem deski.

Urządzenie należy używać wyłącznie w suchych miejscach. Urządzenie powinno pracować wyłącznie po ustawieniu w pozycji roboczej, na równej płaskiej powierzchni.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci.

Podczas prasowania nie zostawiać żelazka na pokrowcu. Nie wolno dotykać nagrzaną powierzchnię deski.

Producent nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom i zwierzętom oraz uszkodzenia rzeczy będące skutkiem niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Aby rozłożyć deskę do prasowania, chwycić jej blat obiema rękami i wciśnij dźwignię, pozwalając nogom deski opuścić się na równe podłoże. Przewidziano szereg ustawień wysokości blatu deski, umożliwiających dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb. Aby złożyć deskę, wykonaj analogiczne czynności w odwrotnej kolejności.

