

PT

Não ajuste a altura da tábua de engomar quando o ferro estiver em cima da tábua. O ferro pode cair e a tábua pode dobrar-se subitamente por si só.

O aparelho só deve ser utilizado em locais secos. O aparelho só deve ser utilizado depois de colocado na posição de trabalho sobre uma superfície plana e nivelada.

O aparelho não deve ser utilizado por crianças.

Enquanto passar a ferro, não deixe o ferro sobre a cobertura da tábua. Não toque na superfície quente da tábua.

O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos causados a pessoas e animais e danos materiais resultantes de uma utilização inadequada ou incorreta do aparelho.

Para desdobrar a tábua de engomar, segure a parte superior da tábua com ambas as mãos e pressione a alavanca ao mesmo tempo que coloca as pernas no piso nivelado. Existem várias posições de altura da parte superior da tábua que podem ser denidas de acordo com as necessidades individuais. Para dobrar a tábua proceda na ordem inversa.

