

RO

Este interzisa reglarea inaltimi mesei de calat atunci cand calcatorul se afla pe masa intrucat se poate intampla prabusirea cadrului iar calcatorul va cadea jos.

Dispozitivul se va folosi numai pe teritoriu uscat. Dispozitivul se va folosi numai pe zona neteda o rizontala. Se va pune in folosinta numai dupa reglarea pozitiei corecte .

Este interzisa folosirea dispozitivului de catre copii

Nu lasati calatorul nesupravegheat pe dispozitiv. Nu lasati calatorul fierbinte pe materialul dispozitivului.

Fabricantul nu isi asuma responsabilitatea pentru daunele cauzate de persoane sau animale -sau pentru folosirea incorecta a dispozitivului.

Pentru deschiderea mesei sustineti partea de masa cu o mană, apucati de piciorul rabatabil cu cealalta mană si agatati in carligele de pe interiorul mesei. Inaltimea mesei de calcat se poate regla in 3 pozitii. Atentie, degetele se pot prinde usor intre piciorul dispozitivului si carlige pe timpul montarii mesei. Pentru inchiderea dispozitivului folositi aceleasi instructiuni ca la deschidere numai in sens invers de montare: Prima data se desagata piciorul din carlige dupa care se inchide dispozitivul.

