

## **RO**

Așezați husa pe masa de călcat; trageți în exterior, în ambele capete, cațiva centrimetri din șnurul utilizat pentru fixarea husei.

Trageți de ambele capete ale șnurului în jos, astfel ca husa să îmbrace conturul blatului mesei de călcat.

Trageți puternic de capetele șnurului, până cand husa este bine fixată pe conturul blatului mesei de călcat.

**Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3**



**Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R**

