

RS

Ne sme se podesavati visinu daske dok se na njoj nalazi pegla. Ovo je opasno i moze se završiti nehoticnim sklapanjem daske.

Uredaj se koristi samo na suvim mestima. Uredaj treba raditi samo nakon podesavanja radnog položaja, na ravnoj povrsini.

Uredaj nije namijenjen za djecu.

Tokom peglanja, nemojte ostavljati peglu na navlaci. Ne dirati zagrejane povréine.

Proizvodac ne odgovara za stete nastale na trećim licim: 'ivotinjama te ostecenja stvari usled nepravilnog korištenja uredaja.

Rasklapanje daske treba izvesti na sledeći nacin: drzeci jednom rukom radnu plocu, drugom rukom uhvatiti pokretnu nogaru i ubaciti nju u posebnu zakacku koja se nalazi ispod radne ploce. Postoje 3 visine podesavanja radne ploce, zavisno od individualnih potreba korisnika. U trenutku blokiranja nogare u zakacki obratiti paznju i izvršavati tu radnju tako da se ne bi ukljestile vase prste. sklapanje daske se vrši suprotno rasklapanju-prvo se skida nohara, pa daska.

