

RS

Ne sme se podešavati visinu daske dok se na njoj nalazi pegla. Ovo je opasno i može se završiti nehoticnim sklapanjem daske. Ure aj se koristi samo na suvim mestima. Ure aj treba raditi samo nakon podešavanja radnog položaja, na ravnoj površini.

Ure aj nije namijenjen za djecu.

Tokom peglanja, nemojte ostavljati peglu na navlaci. Ne dirati zagrejane površine.

Proizvo ac ne odgovara za štete nastale na trecim licima ili životinjama te oštećenja stvari usled nepravilnog korišćenja ure aja. Da biste rasklopili dasku za peglanje, držite vrh daske obema rukama i pritisnite ručicu dok se noge postavljaju na ravan pod. Postoji nekoliko položaja za visinu vrha daske koje treba podesiti u skladu sa individualnim potrebama. Da biste sklopili dasku, postupite prema obrnutom redosledu.

