

RU

Не регулировать высоту доски, когда утюг находится на ней. Это может привести к внезапному сложению доски и падению утюга.

Используйте устройство только в сухих местах. Устройство должно работать только при установке в рабочее положение на ровной поверхности.

Устройство не предназначено для использования детьми.

Во время глажки не оставляйте утюг на чехле. Не прикасайтесь к горячим областям доски.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям и животным, и материальный ущерб, нанесенный в результате неверного или неправильного использования устройства.

Чтобы разложить гладильную доску, необходимо, удерживая доску одной рукой, другой взяться за подвижную ножку и защелкнуть ее в крючке, который расположен снизу столешницы. Вы можете выбрать одну из трех возможных позиций высоты столешницы, скорректировав ее в зависимости от индивидуальных потребностей. Будьте внимательны при фиксации ножки в крюке, чтобы не прищемить пальцы. Складывание доски проводится в обратном порядке, то есть сначала нужно снять блокировку ножки с крючка, а затем сложить доску.

