

RU

Не регулировать высоту доски, когда утюг находится на ней. Это может привести к внезапному сложению доски и падению утюга.

Используйте устройство только в сухих местах. Устройство должно работать только при установке в рабочее положение на ровной поверхности.

Устройство не предназначено для использования детьми.

Во время глажки не оставляйте утюг на чехле. Не прикасайтесь к горячим областям доски.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный людям и животным, и материальный ущерб, нанесенные в результате неверного или неправильного использования устройства.

Чтобы разложить гладильную доску, придержите ее верхнюю часть обеими руками и нажмите рычаг, при этом опоры должны находиться на ровном полу. Высота верхней части доски регулируется в нескольких положениях в зависимости от индивидуальных предпочтений. Доска складывается в обратном порядке.

