

SE

Strykbrädans höjd får inte justeras om strykjärn finns på brädan, strykjärnet kan falla ner och strykbrädan fällas ihop.

Strykbrädan ska användas enbart på torra platser. Stryka endast om strykbrädan är uppfälld på en jämn yta.

Strykbrädan är inte avsedd att användas av barn.

Under strykning lämna inte strykjärn på överdrag. Rör inte strykbrädans uppvärmd yta.

Tillverkare ansvarar inte för skador som kan uppstå på grund av en felaktig användning av varan.

För att ställa strykbrädan upp ska man hålla den med ena hand och brädans fot med den andra och sätta foten på kroken som finns under brädan. Strykbrädan har 3 höjdställningar. När man sätter strykbrädans fot på kroken ska man vara försiktig så att man inte klämmas sina fingrar. För att fälla strykbrädan ihop ska man utföra åtgärder i omvänd följd, vilket är att ta ut foten ur kroken och fälla brädan ihop.

