

SE

Placera strykbordsöverdraget på strykbrädan, dra ut ändarna på sladden några centimeter ur kantbandet.

Dra sladdens två ändar nedåt så att överdraget stängs runt strykbrädans form.

Dra i ändarna på sladden ordentligt tills överdraget sitter ordentligt runt strykbrädans kanter.

Art: C 34, C42, C48, C34F3, C42F3, C48F3



Art: DC 34 DC 42, DC 48, DC 34F3, DC 42F3, DC48F3, DC34 F3M, DC 42F3M, DC48F3M, DC34F3R, DC42F3R, DC48F3R

