

SE

Strykbrädan ska användas enbart på torra platser. Stryka endast om strykbrädan är uppfälld på en jämn yta. Strykbrädan är inte avsedd att användas av barn.

Under strykning lämna inte strykjärn på överdrag. Rör inte strykbrädans uppvärmd yta.

Tillverkare ansvarar inte för skador som kan uppstå på grund av en felaktig användning av varan.

Fäll ut strykbrädan genom att hålla högst upp på brädan med båda händerna och trycka på handtaget med benen placerade på plant golv. Strykbrädan har flera olika höjdlägen och kan anpassas efter individuella behov. Fäll ihop strykbrädan i omvänd ordning.

