

**SI**

Se ne sme nastavlјati višine deske, ko se likalo nahaja na deski, sicer obstaja nevarnost, da likalo pade ter se deska nenadoma zloži.

Napravo uprabljati izključljivo v suhih mestih. Napravo se sme uporabljati samo v delovnem položaju, na vodoravni gladki površini.

Naprava ni namenjena otrokom.

Med likanjem se ne sme pustiti likalo ležati na prevleki. Ne dotikati se vroce površine deske.

Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe oseb in živali ter poškodbe drugih stvari, ki lahko nastanejo kot rezultat neustrezne oz. nepravilne uporabe naprave.

Namestitev likalne deske se izvede tako, da je treba z eno roko pridržati vrh deske, z drugo pa prijemljivo nogo deske in jo namestiti na zapah, ki se nahaja spodaj likalne deske. Obstajajo 3 višine deske, ki jih lahko nastavite glede na svoje potrebe. Med namestitvijo noge na zapah je treba posebno paziti, da se ne poškodujejo prsti na roki. Za zložitve likalne je treba vse korake ponoviti v obrnjenem vrstnem redu, t.j. odstraniti nogo iz zapaha, zložiti desko.

