

## **SI**

Se ne sme nastavljati višine deske, ko se likalo nahaja na deski, sicer obstaja nevarnost, da likalo pade ter se deska nenadoma zloži. Napravo uprABLjati izključljivo v suhih mestih. Napravo se sme uporABLjati samo v delovnem položaju, na vodoravnI gladki površini.

Naprava ni namenjena otrokom.

Med likanjem se ne sme pustiti likalo ležati na prevleki. Ne dotikati se vroče površine deske.

Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe oseb in živali ter poškodbe drugih stvari, ki lahko nastanejo kot rezultat neustrezne oz. nepravilne uporabe naprave.

Likalno desko odprete tako, da držite zgornji del deske z obema rokama in pritisnete na vzvod, medtem ko so noge postavljene na ravna tla. Zgornji del deske lahko nastavite na več različnih višin glede na vaše potrebe. Desko zložite v obratnem vrstnem redu.

