

SK

Neregulujte výšku dosky, ak je žehlička stále na podstavci ci na doske, hrozí náhly kolaps dosky a jej následné zloženie.

Používajte výhradne v suchých priestoroch a len v prípade kedy je doska zriadená v pracovnej polohe na rovnom povrchu.

Doska nie je určená na používanie detmi.

Pocas žehlenia nenechávajte žehlicku na povlaku. Nedotýkajte se povrchov dosky, ktoré sú nahriaté žehlickou.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody a ujmy spôsobené osobám alebo zvieratám vďaka nevhodnému ci nesprávnemu používaní dosky.

Pre rozložení dosky chytte jednou rukou vrchnú dosku a druhou rukou chytte pohyblivú nohu dosky a nohu pripojte do zarážky-závesu pod hornou doskou. Sú 3 stupne nastavení výšky, ktoré si môžete nastaviť podľa Vašich individuálnych potrieb. Pri pripájaní nohy prosím dávajte pozor, aby ste si neprivreli prsty. Pre zloženie dosky vykonajte tieto cinnosti vopacnom poradí tzn. vyberte nohu zo zarážky a zložte dosku.

