

**SK**

Neregulujte výšku dosky, ak je žehlička stále na podstavci ci na doske, hrozí náhly kolaps dosky a jej následné zloženie. Používajte výhradne v suchých priestoroch a len v prípade kedy je doska zriadená v pracovnej polohe na rovnom povrchu. Doska nie je určená na používanie detmi.

Pocas žehlenia nenechávajte žehličku na povlaku. Nedotýkajte sa povrchov dosky, ktoré sú nahriaté žehlickou.

Výrobca nenesie zodpovednosť za škody a ujmy spôsobené osobám alebo zvieratám vďaka nevhodnému ci nesprávnemu používaní dosky.

Pre rozloženie žehliacej dosky podržte vrch dosky obidvomi rukami a zatlačte páku, kým sa nohy nedostanú na rovnú podlahu. Sú k dispozícii rôzne výškové polohy dosky, ktoré môžete nastaviť podľa vlastných potrieb. Pre zloženie dosky postupujte v opačnom poradí.

